




LÄMPÖPRÄSSI


1

Lämpöprässillä painetaan lämpösiirtokalvolle tulostettu kuva kankaalle. Suositeltavin materiaali on puuvilla, mutta myös lämpöherkempiä materiaaleja voi käyttää omalla vastuulla lämpöä johtavan silikonimaton avulla.

HUOM! Varo koskemasta prässin ylätasoon, se on käyttövalmiudessa 170-asteinen!



Käynnistä lämpöprässi sen vasemmassa laidassa olevasta kytkimestä. Prässin lämpeneminen käyttökuntoon (170 astetta) kestää noin 20 minuuttia.




Aseta painettava kangas prässin alalevylle mahdollisimman suoraan. Voit myös pujottaa sen alalevyn ympärille. Varo venyttämästä kangasta.

Esilämmitä kangas painamalla sitä prässillä 5 sekuntia.



Aseta painettava kuva kankaalle haluamaasi kohtaan. Laita päälle lämpösuojapaperi (paperia voi käyttää useampaan kertaan). Jos käytettävä kangas on muuta kuin puuvillaa, käytä lämpösuojana silikonimattoa.



Paina kuva kankaaseen painamalla prässillä 15 sekuntia, kumimattoa käytettäessä 20 sekuntia. Anna jäähtyä hetki.

Poista lämpösiirtokalvo jäähtyneestä kuvasta. Jos kuva ei tarttunut kankaaseen kunnolla, älä poista kalvoa, vaan prässä sitä uudestaan 5 sekuntia.

Kalvon poistamisen jälkeen voit tehdä vielä "varmistusprässäyksen" 5 sekunnin ajan. Muista käyttää lämpösuojapaperia/silikonimattoa.

Muista sammuttaa prässä käytön jälkeen!